

# PELACRASH EXTREME

**REF: B10 PELACRASH BMW XR900 2021**



LADO IZQUIERDO-LEFT SIDE-CÔTÉ DROIT



GAUCHE LADO DERECHO-RIGHT SIDE-CÔTÉ DROIT

## (ES) Instrucciones de Montaje:

**Importante:** No debe cambiarse el orden de montaje de las piezas del Kit Pelacrash.

### LADO DERECHO:

Sacar tornillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50. (ver foto)

- Montar el taco con el casquillo de aluminio más corto y el casquillo de hierro junto con el tornillo de 1500mm.
- Apretar el taco Pelacrash fuertemente.

### LADO IZQUIERDO:

- Sacar tornillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50. (ver foto)
- Montar el taco con el casquillo de aluminio más largo y el casquillo de hierro junto con el tornillo de 150mm.
- Apretar el taco Pelacrash fuertemente.

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.