




CARDO
FREECOM 4x
.....
GUÍA DE BOLSILLO
ES




Mantener pulsado el botón





Número de pulsaciones


Guía de inicio




Encendido/Apagado



Vincular teléfono




Ledes en rojo y azul







Cardo Connect App




Descargar




Registrar




Seleccionar idioma





Actualizar software




General




Subir volumen



Bajar volumen



Asistente de voz





Música




Reproducir

x1
Tap





Pausar

x1
Tap




Siguiente

x1
Tap




Anterior

x2
Tap




Radio


Establecer preajustes



Iniciar exploración




Detener exploración




Radio




Encender




Apagar



Siguiente preselección




Anterior preselección




Cambiar fuente



Música a radio




Radio a música



Llamada telefónica




Contestar




x1
Tap




Ignorar




Finalizar llamada



x1
Tap



Rellamada






Llamada telefónica




Marcación rápida

Seleccionar número




Marcación rápida de llamada




Intercomunicador Bluetooth



Emparejar




Emparejar con conductor A




LED rojo 

Emparejar con conductor B



LED rojo 



LED azul 


* El conductor C debe estar conectado al conductor B

Intercomunicador Bluetooth





Llamar/finalizar intercomunicación

Conductor A




Conductor B




Compartir



Compartir música




Compartir llamada telefónica



Emparejar con un GPS


1 Paso 1



LED en rojo y azul



2 Paso 2



LED rojo y verde



3 Paso 3



Comandos de voz: ¡siempre activados!



- **Contestar**
- **Ignorar**
- "Hey Cardo, **finaliza llamada**"
- "Hey Cardo, **marcación rápida**"
- "Hey Cardo, **remarcar número**"



- "Hey Cardo, **enciende la música**"
- "Hey Cardo, **apaga la música**"
- "Hey Cardo, **pista siguiente**"
- "Hey Cardo, **pista anterior**"
- "Hey Cardo, **comparte la música**"



- "Hey Cardo, **encender la radio**"
- "Hey Cardo, **apaga la radio**"
- "Hey Cardo, **estación siguiente**"
- "Hey Cardo, **estación anterior**"




- "Hey Cardo, **llam al Intercomunicador**"
- "Hey Cardo, **cierra el Intercomunicador**"




- **"Oye Siri"**
- **"Okay Google"**



- "Hey Cardo, **sube el volumen**"
- "Hey Cardo, **baja el volumen**"
- "Hey Cardo, **silenciar el audio**"
- "Hey Cardo, **reactivar el audio**"



- "Hey Cardo, **nivel de la batería**"



Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support